

NOVOROOM

Skötselråd för Novoroom Original

Rengöring:

Glas putsas som vanliga fönster.

Klister från etiketter tas bort med T-röd .

Om dörrarna har självrengörande glas skall föroreningar tas bort med denaturerad sprit.

Missfärgning:

Profiler rengörs med mildt rengöringsmedel och vatten.

Natureloxerade profiler missfärgas i kontakt med våt cement eller murbruk.

Detta kan inte åtgärdas i efterhand.

Fukt på profiler/glas:

Kondens på profiler och/eller glas har 3 huvudsakliga skäl:

Varm luft innehållande större mängder fukt släpps ut i uterummet från huset och kyls ned.

Kall luft kan inte hålla lika mycket fukt och den fälls ut på de kallaste ytorna.

Lösning: Håll dörren stängd eller öka ventilationen.

Fukt som tillförs från människor/ växter/mark eller gjuten platta.

Lösning: Öka ventilationen.

Rejåla omslag i vädret, temperaturen sjunker hastigt, i extrema fall efter fuktiga dagar med mycket regn.

Lösning: Ventilera ut den fuktiga luften. När temperaturen jämnas ut minskar problemen.